


# のびのび枝切り 替刃 取り換え方法


## ⚠ 注意

矢印のスプリングはパイプに引っ掛けておいてください。



## ⚠ 注意

斜線部分を回さないでください。  
回してしまうと鋏が動かなくなります。  
回してしまったら、180°回転させてください。



## <取り外し方>

4箇所のネジ(矢印)を外してから刃セットを外してください。

※下の図のネジ3箇所を外すと、補強金具(金属プレート)が外れます。

## <取り付け方>

取付ける時は、ハンドルをストッパー(鋏を閉じた状態)で止めてから刃セットを差し込んでください。

補強金具(金属プレート)を付け、4箇所のネジを取付けてください。



**ニシガキ工業株式会社**

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL.(0794)82-1000  
FAX.(0794)82-4844  
<http://www.ni-co.jp>

