

ご使用前には、この説明書を必ず読み、大切に保管してください。

のびのび枝切り **無段階伸縮式**

自由に扱える無段階伸縮。万能型枝切鋏。


用途

- 植木・果樹剪定用(生木約15mm以下の小枝・中枝剪定に最適)

特徴

- 超軽量アルミ合金使用。
- 持ちやすい補助グリップ付き。(スライド式)
- 取り外し可能なツカミ付き。
- 太枝にも対応できるのこぎり付属。

各部の名称




- A つかみ金具
- B 白いネジB
- C 刃ハサミ
- D パイプA
- E 蝶ナットA
- F のこぎり
- G 伸縮レバー
- H 伸縮ジョイント ※分解禁止
- I パイプB
- J 補助グリップ <スライド式>
- K ハンドル
- L 止め金具

仕様：無段階・伸縮方式
剪定・採果兼用タイプ
採果部標準保持能力約20kg
のこぎり付
全長：1.8~3.0m 重量：1.3kg

操作方法

伸ばし方



1. 止め金具を外し、ハンドルを開いてください。

2. 伸縮レバーを矢印の方向に開き、パイプAを引き出してください。その後、伸縮レバーを元に戻してください。

注意
ハンドルを閉じた状態では伸縮レバーを操作しないでください。

枝の切り方


つかみ金具を取り外してください



最大切断能力：生木約15mm

のこぎりでの高枝の切り方

+ピスは取り外さず、蝶ナットAのみで固定してください



ハサミを閉じて使用してください




実の取り方

つかみ金具を取り付けてください(出荷時には取り付けてあります)



つかみ金具を果実の方に合わせ、素早く握ってください。



採果部保持力約20kg

● 使用上の注意

- ・ 小枝・中枝切り用です。太い枝は切らないでください。(能力：刃元で生木約15mm以下)
- ・ 枝を挟み込んだ状態でこじらないでください。刃の欠け、ひずみが変わる原因になります。
- ・ 使用中にハサミが動かない場合、伸縮用レバーを2~3回開閉してください。

使用後のお手入れ

- 刃物部分
汚れを取り除き、矢印の部分に注油してください。
替刃もあります。(別売)



- のこぎり部分
汚れを取り除き、矢印の刃部分に注油し、布で拭いてください。
替刃もあります。(別売)



警告 守られない場合、感電死、重傷を負う恐れがありますので厳守してください。

- ・ 本製品は金属製品です。電気を通しますので感電の恐れのある場所では使用しないでください。
- ・ 先端は鋭利な刃物です。刃物部分にはいかなる時でも手を入れないでください。
- ・ 切断すると、枝・木クズが落ちてきます。また、万が一本製品が破損した場合、部品が落下して、思わぬけがをすることがありますので、落下地点では作業をしないでください。特に子供、ペットには注意してください。
- ・ 作業中は安全上、ヘルメット・防護メガネ・手袋を着用し、不安定な所(屋根・脚立上等)の作業はしないでください。
- ・ 使用後は刃部分を閉じて固定し、子供の手の届かない所に保管してください。

注意 必ずお守りください。

- ・ 本製品の使用目的以外には使用しないでください。
- ・ 使用前には、ネジのゆるみ、部品の損傷がないか点検をし、安全を確かめてお使いください。

● カンタン便利な、充電式電動バサミ

超軽量・コンパクト 充電式剪定鋏

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

太丸ハンディ35

- 35mmの太枝を切断できる
- 約0.3秒のスピード切断(※1サイクル約0.6秒)



28.8Vタイプ

バッテリー

- Li-ion 28.8V 2.1Ah
- 約45分充電※ *参考数値

※28.8Vバッテリーと14.4Vバッテリーに互換性はありませぬ

太丸ハンディ25

- 国内最軽量クラス(※自社調べ2022.3.1現在)
- 約0.2秒のスピード切断(※1サイクル約0.4秒)



ハンディ25・ハンディ35共通



セバレート式バッテリー専用ハサミケース付き
収納に便利なハードケース付き

指一本で太枝をらくらくカット

モーター寿命5000時間以上!
ブラシレスモーター搭載

太丸充電プロ 太枝切用

40mmまでの太枝が1秒で切れる



太丸充電プロS 剪定用

27mmまでの枝が0.5秒で切れる



太丸充電プロ・太丸充電プロS共に0.75M/1.0M/1.5M/2.0Mの4仕様

14.4Vタイプ

バッテリー

- Li-ion 14.4V 7.0Ah
- 約2時間充電※ *参考数値

セバレート式



Warning

- 1) These metal shears will conduct electricity; do not use near electrical objects.
- 2) Wear gloves, glasses and other appropriate safety items for protection.
- 3) Close and store in a protective sheath when not in use.
- 4) Keep out of reach of children.

N-128 のびのび枝切り 3.0m



※製品は改良のためお断りなく仕様を変更する場合があります。

製造元 **ニシガキ工業株式会社**

〒673-0404 兵庫県三木市大村500

TEL (0794)82-1000

http://www.ni-co.jp

台紙

カバー

日本製 MADE IN JAPAN