


ピストル剪定・芽切 替刃の交換方法

必要工具 (別途ご用意下さい)

■ 六角レンチ(対辺 2.5mm) ■ プラス(+)**ドライバ**

1. ショートタイプ剪定・芽切

取り外し手順は①～④、組み付けは逆の手順です。




【注意】

- ◆取り外したボルト、ワッシャー、スペーサーは元の位置に取り付けて下さい。
(不具合例 : スペーサーA, Bを入れ換えると動作しません。)
- ◆上刃リンクは回転させないで下さい。

2. ロングタイプ剪定・芽切

取り外し手順は①～④、組み付けは逆の手順です。



【注意】

- ◆取り外したボルト、ワッシャー、スペーサーは元の位置に取り付けて下さい。
- ◆上刃リンクは回転させないで下さい。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500
TEL 0794-82-1000 FAX 0794-82-4844